Bedienungsanleitung P1886E/DE

2008-07



Cleco 110/120PTHD...
Impuls-Abschaltschrauber

COOPER Power Tools

Weitere Informationen über unsere Produkte erhalten Sie im Internet unter http://www.cooperpowertools.com

Zu dieser Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung

- · gibt wichtige Hinweise für einen sicheren und effizienten Umgang.
- beschreibt Funktion und Bedienung des Impuls-Abschaltschraubers (nachfolgend nur noch 110/120PTHD... benannt).
- dient als Nachschlagewerk für technische Daten, Wartungsintervalle und Ersatzteil-Bestellungen.
- · gibt Hinweise auf Optionen.

Im Text:

110/120PTHD... steht stellvertretend für alle hier beschriebenen Ausführungen

des Impuls-Abschaltschraubers.

→ kennzeichnet Handlungsaufforderungen.

kennzeichnet Aufzählungen.

<...> kennzeichnet Index, siehe 8 Ersatzteile, Seite 25.

In Grafiken:


kennzeichnet Bewegung in eine Richtung.

kennzeichnet Funktion und Kraft.

In bildlichen Darstellungen:

Wenn nicht zwingend erforderlich, ist 110/120PTHD... (Luft von unten) dargestellt.

Nomenklatur



Schutzhinweise:

Cooper Power Tools behält sich das Recht vor, das Dokument oder das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zu verbessern. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Genehmigung von Cooper Power Tools in irgend einer Form reproduziert oder in eine andere natürliche oder maschinenlesbare Sprache oder auf Datenträger übertragen werden, sei es elektronisch, mechanisch, optisch oder auf andere Weise.

Inhalt

1	Sicherneit	5
1.1 1.2	Darstellung HinweiseGrundsätze sicherheitsgerechten Arbeitens	6
1.3	Ausbildung des Personals	
1.4	Persönliche Schutzausrüstung	
1.5 1.6	Bestimmungsgemäße Verwendung Lärm und Vibration	
2	Lieferumfang	7
3	Produktbeschreibung	8
3.1	Bedienungs- und Funktionselemente	8
4	Vor der Inbetriebnahme	9
4.1	Umgebungsbedingungen	9
4.2	Luftzuführung	9
4.3	Luftanschluss wechseln: oben / unten (nur bei 110/120PTHDA)	
4.4	Werkzeug anschließen	
4.5	Werkzeug einrichten	10
5	Fehlersuche	12
6	Wartung	13
6.1	Wartungsplan	13
6.2	Reserveöl aktivieren	
6.3	Öl nachfüllen	16
7	Reparaturanleitung	19
7.1	Demontage Motor-Einheit	19
7.2	Demontage Einschaltventil	19
7.3	Demontage Impuls-Einheit	
7.4	Montage Motor-Einheit	
7.5	Montage Impuls-Einheit	24
8	Ersatzteile	25
8.1	Pistolengriff 110/120PTHD	
8.2	Pistolengriff 110/120PTHDA	
8.3	Motor-Einheit 935657	30

8.4 8.5	Impuls-EinheitVorrichtungs-Bestellliste	
9	Technische Daten	35
9.1 9.2 9.3	Abmessungen 110/120PTHD in mmAbmessungen 110/120PTHDA in mmLeistungsdaten	36
10	Service	37
11	Entsorgung	37



1 Sicherheit

1.1 Darstellung Hinweise

Warnhinweise sind durch ein Signalwort und ein Piktogramm gekennzeichnet:

- Das Signalwort beschreibt die Schwere und die Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr.
- · Das Piktogramm beschreibt die Art der Gefahr.

WARNUNG!



Möglicherweise gefährliche Situation für die Gesundheit von Personen. Wird diese Warnung nicht beachtet, können schwerste Verletzungen auftreten.

VORSICHT!



Möglicherweise schädliche Situation für die Gesundheit von Personen oder vor Sach- und Umweltschäden. Wird diese Warnung nicht beachtet, können Verletzungen, Sach- oder Umweltschäden auftreten.

HINWEIS



Allgemeine Hinweise,

enthalten Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen, jedoch keine Warnung vor Gefährdungen.



1.2 Grundsätze sicherheitsgerechten Arbeitens

Sämtliche Anweisungen sind zu lesen.

Eine Missachtung der nachstehend aufgeführten Anweisungen kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

VORSICHT!



- → Mit maximal 700 kPa Arbeitsdruck (gemessen am Lufteinlass des Werkzeugs) arbeiten.
- Vor Inbetriebnahme die ordnungsgemäße Befestigung des Aufhängebügels am Balancer überprüfen.
- → 110/20PTHDA: Vor Nutzung des Luftanschlusses von oben sicherstellen, dass der Verschlussstopfen in den unteren Luftanschluss ordnungsgemäß montiert ist.
- → Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Schwingungen, Werkzeug sofort ausschalten. Luftversorung sofort unterbrechen.
- → Vor Reparatur, Einstellung des Drehmoments und Austausch von Schraubeinsätzen Werkzeug von der Druckluftleitung trennen.
- → Druckluftleitung muss vor dem Trennen drucklos sein.
- → Druckluftschlauch niemals zum Halten, Heben oder Senken des Werkzeugs verwenden.
- → Druckluftschläuche, Aufhängung und Armaturen müssen regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung überprüft werden. Falls nötig erneuern.
- → Montage nur nach Kapitel 8 Ersatzteile, Seite 25 durchführen.
- → Nur Zubehörteile verwenden, die von Cooper Power Tools zugelassen sind (siehe Produktkatalog).
- → Zum Einstellen des Drehmomentes nur den beigefügten Schraubendreher, niemals einen Winkelschraubendreher verwenden.
- → Nur Schraubeinsätze für maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge einsetzen.
- → Auf sicheres Einrasten der Schraubeinsätze achten.
- → Schraubeinsätze auf sichtbare Schäden und Risse untersuchen. Beschädigte Schraubeinsätze sofort erneuern.
- → Die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- → Allgemeingültige und örtliche Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

1.3 Ausbildung des Personals

Bediener müssen in den korrekten Umgang mit dem Werkzeug eingewiesen werden. Der Betreiber muss dem Bediener die Betriebsanleitung zugänglich machen und sich vergewissern, dass der Bediener sie gelesen und verstanden hat. Das Werkzeug darf nur von qualifizierten Personen angeschlossen, benutzt, gewartet und instandgesetzt werden. Eine Reparatur des Werkzeugs ist nur autorisiertem Personal erlaubt.



1.4 Persönliche Schutzausrüstung







· Handschuhe zum Schutz gegen Hautreizungen bei direktem Kontakt mit Öl.



Verletzungsgefahr durch Aufwickeln und Erfassen

- · Haarnetz tragen.
- Enganliegende Kleidung tragen.
- · Keinen Schmuck tragen.



Schallpegel im Bereich des Benutzers > 80 dB(A), Gefahr von Gehörschäden

· Gehörschutz tragen.

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 110/120PTHD... ist ausschließlich bestimmt zum Verschrauben und Lösen von Gewindeverbindungen.

- · Nicht als Hammer verwenden.
- · Nicht baulich verändern.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

1.6 Lärm und Vibration

Schalldruckpegel Lp gemäß DIN EN ISO 15744

Leerlauf für $n \le 5500$ 1/min < 80 dB(A)

Vibrationswerte gemäß DIN EN ISO 20643

 $\label{eq:last_ahv} \begin{tabular}{ll} Leerlauf ahv für n $\le 5500 1/min & < 2,0 m/s^2 \\ Last ahv 110/120PTHD... & < 4,5 m/s^2 \\ Last ahv 110/120PTHDA... & < 5,0 m/s^2 \\ Last ahv 110/120PTHDA... & + Absorber (auf Anfrage) & < 2,5 m/s^2 \\ \hline \end{tabular}$

2 Lieferumfang

Lieferung auf Transportschäden und auf Übereinstimmung mit dem Lieferumfang überprüfen:

- 1 110/120PTHD...
- 1 Diese Betriebsanleitung
- 1 Konformitätserklärung
- 1 Schraubendreher SW2

3 Produktbeschreibung

3.1 Bedienungs- und Funktionselemente




Abb. 3-1

Pos.	Benennung
1	Drehrichtungsumschalter
2	Drehmomenteinstellung, siehe 4.5.1 Drehmoment einstellen, Seite 10
3	Drehzahleinstellung, siehe 4.5.2 Drehzahl ändern, Seite 11
4	Luftanschluss
5	Anschluss für Auswerte-Elektronik TVP100, Signalanschluss-Kit, BestNr. 934918 (optional)
6	Start-Taste
7	Reserveöl-Einstellung, siehe 6.2 Reserveöl aktivieren, Seite 15
8	Aufhängung
9	Schraubendreher SW2, BestNr. 935490



4 Vor der Inbetriebnahme

4.1 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 5 °C ... maximal +40 °C Zulässige relative Luftfeuchtigkeit 25 ... 90%, nicht betauend

4.2 Luftzuführung

Parameter	Daten
Druckluftschlauch	Innen-ø 1/2" (ø 12,5 mm), max. 5 m lang
Arbeitsdruck-Bereich	400 700 kPa Empfehlung: 620 kPa
Druckluft	Luftqualität gemäß ISO 8573-1, Qualitätsklasse 2.4.3 Druckluft muss trocken und sauber sein.

HINWEIS



Zur Erzielung konstanter Arbeitsergebnisse, den Arbeitsdruck, über eine Wartungseinheit 1/2", bestehend aus Filter, Druckregler und Öler, konstant halten.

- → Druckluftschlauch muss innen frei von Rückständen sein, ggf. reinigen.
- → Einige Tropfen Öl in den Lufteinlass spritzen.

Ölsorten nach DIN 51524 / ISO 3498

BestNr.	Verpackungs- einheit Liter	Bezeichnung	ARAL	ВР	elf	ESSO	INA	Mobil	Klüber	SHELL	
933090	2	HL32	Aralub EE 100	Energol HL 32	Polyelis 32 Olna 32	Nuto H 32	Hydraol A 32	D.T.E.Oil Light Vactra Oil Light	Crukolan 32	Molina 32 Molina 22	l

4.3 Luftanschluss wechseln: oben / unten (nur bei 110/120PTHDA)

Der Luftanschluss ist im Auslieferzustand UNTEN mit einer Verschlussschraube verschlossen. Bei Wechsel der Luftzuführung von oben nach unten:

- → Siebträger in Luftanschluss OBEN entfernen (und aufbewahren) siehe 8.2 Pistolengriff 110/120PTHDA..., Seite 28, Einzelheit X.
- → Verschlussschraube UNTEN entfernen, dabei an Schlüsselweite SW17 gegenhalten.
- → Luftanschluss OBEN mit Verschlussschraube nach Vorgabe verschließen.

4.4 Werkzeug anschließen

VORSICHT!



Druckluftschlauch kann sich lösen und kann unkontrolliert schlagen. Vor Anschluss, Druckluft abstellen.





- → Anschlusskupplungen ordnungsgemäß an Werkzeug und Druckluftleitung anschließen.
- → Druckluft aktivieren.

4.4.1 Probelauf durchführen



- → Im Rechtslauf und Linkslauf, max. Drehzahleinstellung, siehe 4.5.2 Drehzahl ändern, Seite 11.
- → Drehzahl am Abtrieb prüfen. Soll n 5500 ±300 ¹/min.

4.5 Werkzeug einrichten

Das Werkzeug muss für die gewünschte Verschraubung eingestellt werden.

4.5.1 Drehmoment einstellen

VORSICHT!



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vor Einstellung des Drehmoments, Druckluft abstellen.

VORSICHT!



Verletzungsgefahr durch rotierenden Schraubendreher Zum Einstellen des Drehmomentes nur den beigefügten Schraubendreher, niemals einen Winkelschraubendreher verwenden.




Abb. 4-1

Einstell-Beispiel: Verschraubung 100 Nm

> → ca. 3 Umdrehungen der Md-Einstellschraube Drehzahl 4600 1/min






Abb. 4-2

- 1. Abtrieb festhalten.
- 2. Schraubendreher SW2 vorsichtig durch die Bohrung des Pistolengehäuses bis zur Md-Einstellschraube ① schieben.
- 3. Md-Einstellschraube verdrehen und das erforderliche Drehmoment ungefähr einstellen, siehe Abb. 4-1, Seite 10. Gesamtzahl Umdrehungen = 6.
- 4. Schraubendreher abziehen. Bohrung schließt beim Start automatisch.
- 5. Verschraubung durchführen.
- 6. Abschaltergebnis überprüfen, siehe 4.5.3 Drehmoment messen, Seite 12.
- 7. Bei Abweichungen, Drehmoment-Einstellung korrigieren und
- 8. Verschraubung wiederholen.

4.5.2 Drehzahl ändern

Erfordernis	Maßnahme
Höhere Abschaltgenauigkeit – besonders bei harten Schraubfällen. Anzahl der Pulse pro Verschraubung erhöhen. Empfohlene Anzahl Pulse ≥ 6.	Drehzahl reduzieren
Geräuschpegel senken	Drehzahl reduzieren
Vibration senken	Drehzahl reduzieren
Verschraubzeit verkürzen, besonders bei weichen Schraubfällen.	Drehzahl erhöhen




Abb. 4-3

- Gewindestift mit Schraubendreher SW2 lösen.
- 2. Um die Drehzahl zu verringern, Abluftdrossel ② im Uhrzeigersinn verdrehen .
- 3. Um die Drehzahl zu erhöhen, Abluftdrossel ② gegen Uhrzeigersinn verdrehen .

HINWEIS



Eine Drehzahländerung darf bei aktivierter Druckluft durchgeführt werden. Nach einer Drehzahländerung eventuell Drehmoment korrigieren, siehe 4.5.1 Drehmoment einstellen, Seite 10.



4.5.3 Drehmoment messen

Wir empfehlen eine statische Messung des Drehmoments durch Nachziehen der Schraubverbindung. Bei einer dynamischen Messung mit einem Vorsatztransducer, Schraubverbindung ebenso durch eine statische Kontrolle überprüfen, z.B. mit einem Drehmomentschlüssel (elektronisch).

5 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursachen	Maßnahmen und Abhilfen
Werkzeug schaltet nicht ab	Drehmoment zu hoch eingestellt	→ Drehmomenteinstellung reduzieren, siehe 4.5.1 Drehmoment einstellen, Seite 10
	Drehzahl zu niedrig eingestellt	→ Drehzahl erhöhen, siehe 4.5.2 Drehzahl ändern, Seite 11
	Arbeitsdruck < 400 kPa	→ Querschnitt Schlauch und Kupp- lung prüfen: Innen-ø 1/2" (ø 12,5 mm), max. 5 m lang
		→ Arbeitsdruck erhöhen.
	Umschaltknopf ist nicht auf Anschlag	→ Umschaltknopf auf Anschlag drehen
	Zu hohe Übertragungsdämpfung durch Verlängerung und ausgeschla-	→ Drehzahl erhöhen, siehe 4.5.2 Drehzahl ändern, Seite 11
	gene Stecknuss.	→ Steifere bzw. kürzere Verlängerung verwenden.
		→ Stecknuss erneuern
	Ungenügend Öl in der Impuls-Einheit (kein Pulsaufbau)	→ Siehe 6.2 Reserveöl aktivieren, Seite 15
		→ Siehe 6.3 Öl nachfüllen, Seite 16
	Sieb im Lufteinlass / Schalldämpfer ist verschmutzt	→ Teile reinigen bzw. erneuern
Abschaltgenauigkeit unzureichend	Pulszahl zu gering: < 6	→ Drehzahl reduzieren, Pulszahl > 6
	Adaptionsteile ausgeschlagen	→ Adaptionsteile erneuern
		→ Verlängerung und Stecknuss mit Führungs-ø verwenden
	Druckschwankungen im Luftnetz	→ Druckregler verwenden
Schraubzeit zu lang:	Schraubfall zu weich; Quetschmuttern,	→ Drehzahl erhöhen
> 4 Sekunden	selbstschneidende Schrauben	→ Impulsschrauber mit höherer
		Kapazität verwenden → Drehschrauber verwenden
		→ Drehschrauber verwenden



6 Wartung

VORSICHT!



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Inbetriebnahme

- vor Wartungsarbeiten das Werkzeug von der Druckluftleitung trennen.

6.1 Wartungsplan

Eine regelmäßige Wartung mindert Betriebsstörungen, Reparaturkosten und Stillstandzeiten.

Wartungs- intervall	Verschraubungen	Maßnahmen
W1	100.000	→ Aufhängung auf Funktionssicherheit prüfen.
		→ Luftschlauch auf Verschleiß prüfen.
		→ Vierkant am Abtrieb auf Verschliss prüfen.
		→ Luftanschluss auf festen Sitz prüfen.
		→ Gehäuse der Impuls-Einheit auf festen Sitz prüfen.
		→ Max. Leerlaufdrehzahl prüfen.
W2	500.000	→ Ölwechsel, siehe 6.3 Öl nachfüllen, Seite 16.
		→ Motor Service Kit, siehe 3) Teil des Motor-Service Kits K1 BestNr. 935653, Seite 27.
		→ Hydraulik Service Kit, siehe 3) Teil des Hydraulik Service Kits K2 BestNr. 935654, Seite 33.
		→ Schalldämpfer, Filter erneuern.
W3	1.000.000	Einzelteilüberprüfung und ggf. erneuern
		→ Aufhängung
		→ Einschaltventil
		→ Abluftdrossel
		→ Motor
		→ Impuls-Einheit

In diesem Wartungsplan wurden Werte angenommen, die für die meisten Einsatzfälle gültig sind. Für ein spezifisches Wartungsintervall siehe 6.1.1 Kundenspezifischen Wartungsplan rechnerisch bestimmen, Seite 14.

Führen Sie zusätzlich ein sicherheitsgerechtes Wartungsprogramm ein, das die örtlichen Vorschriften zur Instandhaltung und Wartung für alle Betriebsphasen des Werkzeugs berücksichtigt.



6.1.1 Kundenspezifischen Wartungsplan rechnerisch bestimmen

Ein Wartungsintervall W(1,2,3) ist von folgenden Faktoren abhängig:

Faktor	Angenommener Wert in 6.1 Wartungsplan	Beschreibung
V	V1 = 100.000 V2 = 500.000 V3 = 1.000.000	Anzahl der Verschraubungen, nach welchen Cooper Power Tools eine Wartungsmaßnahme vorschreibt.
T1	1,8 Sekunden	Spezifische Verschraubzeit, ermittelt in Life- und Dauertest.
T2	2 Sekunden	Tatsächliche Verschraubzeit, abhängig von der Härte des Schraubfalls.
S	1; 2; 3	Anzahl Schichten pro Tag.
VS	750	Anzahl Verschraubungen pro Schicht.

T2, S und VS sind variable Faktoren und können je nach Einsatzfall abweichen.

Beispiel für Wartungsintervall W2:



Nach 500.000 Verschraubungen (V), einer spezifischen Verschraubzeit von 1,8 Sekunden (T1), bei einer tatsächlichen Schraubzeit von 3 Sekunden (weicher Schraubfall) und 3 geleisteten Schichten pro Tag und 750 Verschraubungen pro Schicht:


$$W(1, 2, 3) = \frac{V \times T_1}{T_2 \times S \times VS} \qquad W2 = \frac{500000 \times 1, 8}{3 \times 3 \times 750} = 133 \text{Tage}$$

Sie müssen die Wartungsmaßnahmen W2 nach 133 Tagen Betriebszeit durchführen.




6.2 Reserveöl aktivieren

Wenn kein Pulsaufbau mehr erfolgt, dann ist ein Teil des Öls in der Impuls-Einheit verbraucht. Das Reserveöl muss aktiviert werden. Kommt der Ausgleichskolben zum Anschlagende, muss beim nächsten Mal Öl nachgefüllt werden (siehe 6.3 Öl nachfüllen, Seite 16).





6.3 Öl nachfüllen



Pos.	Benennung
1	Öl-Befüllung kpl. ¹⁾
2	Öl-Befüllung ohne Befüllstück ¹⁾
3	Befüllstück kpl. ¹⁾
4	Öl BestNr. 925715, ESSO-UNIVIS HVI26, ca. 2 Liter, Temperatur 20 ±5 °C
5	Schnellkupplung
6	Arbeitsdruck 450 – 550 kPa
7	Absperrorgan
8	Impuls-Einheit
9	HydrRotor
10	Lagerring
11	Ausgleichskolben
12	O-Ring
13	Hülse
14	Kugel
15	Gewindestift

1) Siehe 8.5 Vorrichtungs-Bestellliste, Seite 34



- 1. Gewindestift **15** und Kugel **14** entfernen.
- 2. O-Ring 12 und Hülse 13 entfernen.
- 3. Abtrieb und Klaue entsprechend Abbildung ausrichten, siehe 6.2 Reserveöl aktivieren, Seite 15.
- 4. Ausgleichskolben 11 im Uhrzeigersinn auf Anschlag X = 0 drehen (Ausgangsbasis).
- 5. Ausgleichskolben 11 gegen Uhrzeigersinn 1,0 Umdrehung lösen (Reserve-Ölvolumen).
- 6. Impuls-Einheit 8 mittels Adapter an die Schnellkupplung 5 anschließen.
- 7. Absperrorgan 7 schließen.
- 8. Arbeitsdruck ca. 500 kPa einstellen.
- Absperrorgan 7 langsam ganz öffnen, bis das Manometer einen Unterdruck von -90 kPa) anzeigt.
- 10. Ca. 2 Minuten warten, bis sich die Zahl der Vakuumblasen deutlich verringert hat.
- 11. Absperrorgan **7** langsam schließen. Das Manometer zeigt wieder Atmosphärendruck an. Fehlendes Öl wird in die Impuls-Einheit **8** gedrückt.
- 12. Den Vorgang 8. bis 11. wenn nötig wiederholen, bis die Blasenbildung gegen Null läuft.
- 13. Impuls-Einheit **8** abkuppeln, Adapter herausdrehen und ein paar Tropfen Öl mit Spritze nachfüllen.
- 14. Kugel 14 montieren und Gewindestift 15 festschrauben (1 +0.3 Nm).
- 15. Ausgleichskolben **11** zusätzlich 2,5 Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn drehen, ggf. etwas weiterdrehen bis Hülse **13** abgesteckt werden kann (Öl-Ausgleichsvolumen).
- 16. Hülse 13 und O-Ring 12 montieren.

HINWEIS



Kleine Luftblasen, die bei der Befüllung durch den hohen Unterdruck sichtbar werden, stellen keine Undichtheit der Impulseinheit dar.

Das Befüllergebnis wird dadurch nicht negativ beeinflusst.







7 Reparaturanleitung

Siehe hierzu 8 Ersatzteile, Seite 25 und 8.5 Vorrichtungs-Bestellliste, Seite 34

7.1 Demontage Motor-Einheit



7.2 Demontage Einschaltventil



7.3 Demontage Impuls-Einheit




Abb. 7-1

VORSICHT!



Hautreizungen bei direktem Kontakt mit Öl. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

VORSICHT!



Hydr.-Lamelle steht unter Federkraft! Tragen Sie eine Schutzbrille.

HINWEIS



Nur zulässig, wenn Befüllen mit Öl-Befüllung gewährleistet ist, siehe 6.3 Öl nachfüllen, Seite 16. Impuls-Einheit muss auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

7.4 Montage Motor-Einheit

VORSICHT!



- → Montage nur nach Explosionszeichnung durchführen, siehe 8 Ersatzteile, Seite 25. Falsche Montage führt zu unkontrollierbaren Reaktionen, z.B. unerwarteter Anlauf oder Herausschleudern von Teilen.
- → Alle Schraubverbindungen des Werkzeugs sorgfältig, entsprechend den Angaben anziehen.


HINWEIS




Um Beschädigungen zu vermeiden, vor der Montage Dicht- und O-Ringe mit Fett (Best.-Nr. 914392) schmieren.



7.4.1 Montage Rotordeckel




7.4.2 Montage Abschaltkolben





7.4.3 Montage Schaltring






7.5 Montage Impuls-Einheit

HINWEIS



Um Beschädigungen zu vermeiden, vor der Montage Dicht- und O-Ringe mit Fett (Best.-Nr. 914392) schmieren.

7.5.1 Montage Hydro-Lamellen



8 Ersatzteile

HINWEIS




Grundsätzlich nur CLECO-Original-Ersatzteile verwenden. Ein Nichtbeachten kann zu verminderter Leistung und steigendem Wartungsbedarf führen. Bei eingebauten, fabrikatfremden Ersatzteilen ist der Werkzeughersteller berechtigt, sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen für nichtig zu erklären.

Gerne sind wir für Sie bereit, ein spezielles Angebot für Ersatz- und Verschleißteile auszuarbeiten. Bitte nennen Sie uns folgende Daten:

- Werkzeugtyp
- · Anzahl der Werkzeuge
- · Anzahl der Verschraubungen/Tag oder /Schicht
- Abschaltdrehmoment
- · Schraubzeit pro Verschraubung



8.1 Pistolengriff 110/120PTHD...





Index	1)	2)	3)	Benennung	4)
1	935602	1		Pistolengehäuse kpl.	
2	934917	1		Verschlussstopfen	M 5X5
3	935720	1	K1	Schalldämpfer	
4	935434	1		Abluftdrossel	
5	922660	1	K1	O-Ring	16,X1,5
6	935437	1		Luftanschluss	
7	905031	1	K1	Sieb	
8	905599	1	K1	Sicherungsring	11,X1, IR
9	S905998	1	K1	Gewindestift	M 4X4
10	935613	1		Umschaltknopf	
11	931792	1		Senkschraube	M 3X 14
12	935442	1		Aufhängebügel	
13	935482	1	K1	Druckfeder	0,5 X 6,X 23,8
14	539188	1	K1	O-Ring	9,X1,
15	935441	1		Kolben	
16	504970	1	K1	O-Ring	7,65X1,78
17	935440	1		Schaltstössel	
18	912150	1	K1	O-Ring	12,X1,
19	935439	1		Buchse	
20	905086	1	K1	O-Ring	4,X1,
21	935446	1		Drücker	
22	911315	1	K1	Kugel	3,000MM
23	903764	1	K1	O-Ring	41,X2,
24	935657	1		Motor-Einheit	
25	916772	1	K1	Nadelrolle	3,X9,8
26	935645	1	K1	Sicherungsring	46,X1,75IR


¹⁾Best.-Nr.

²⁾Anzahl

³⁾Teil des Motor-Service Kits K1 Best.-Nr. 935653

⁴⁾Abmessungen

8.2 Pistolengriff 110/120PTHDA...





Index	1)	2)	3)	Benennung	4)
1	935636	1		Pistolengehäuse kpl.	
2	934917	1		Verschlussstopfen	M 5X5
3	935720	1	K1	Schalldämpfer	
4	935434	1		Abluftdrossel	
5	922660	1	K1	O-Ring	16,X1,5
6	935437	1		Luftanschluss	
7	905031	1	K1	Sieb	
8	905599	1	K1	Sicherungsring	11,X1, IR
9	S905998	1	K1	Gewindestift	M 4X4
10	935613	1		Umschaltknopf	
11	931792	1		Senkschraube	M 3X 14
12	935442	1		Aufhängebügel	
13	935482	1	K1	Druckfeder	0,5 X 6,X 23,8
14	539188	1	K1	O-Ring	9,X1,
15	935441	1		Kolben	
16	504970	1	K1	O-Ring	7,65X1,78
17	935440	1		Schaltstössel	
18	912150	1	K1	O-Ring	12,X1,
19	935439	1		Buchse	
20	905086	1	K1	O-Ring	4,X1,
21	935446	1		Drücker	
22	911315	1	K1	Kugel	3,000MM
23	903764	1	K1	O-Ring	41,X2,
24	935657	1		Motor-Einheit	
25	916772	1	K1	Nadelrolle 3,X9,8	
26	935645	1	K1	Sicherungsring 46,X1,75IR	
27	935727	1		Siebträger	
28	931771	1		Verschlussschraube	1/4 NPT

¹⁾Best.-Nr.

- Anschluss für Auswerte-Elektronik TVP100
- Klebstoff Best.-Nr. 914860
- Fett, Best.-Nr. 914392


²⁾Anzahl

³⁾Teil des Motor-Service Kits K1 Best.-Nr. 935653

⁴⁾Abmessungen



8.3 Motor-Einheit 935657






Index	1)	2)	3)	Benennung	4)
30	935479	1	K1	Scheibe	7,1 X 2,4 X 1,5
31	902862	1	K1	Sicherungsring	10,X1, AR
32	935443	1		Schaltring	
33	935405	3	K1	Kugel	4,76MM (3/16")
34	935463	1	K1	Kugelhülse 3,8	Ø6 × 3,8MM
	935464	1	K1	Kugelhülse 3,5	Ø6 × 3,5MM
	935465	1	K1	Kugelhülse 3,2	Ø6 × 3,2MM
35	935404	1	K1	Scheibe	
36	935451	1	K1	Druckfeder	0,7 X 14,5 X 17,
40	935491	1		Md-Einstellschraube kpl.	
41	902862	1	K1	Sicherungsring	10,X1, AR
44	935431	1		Abschaltkolben	
45	926570	1	K1	O-Ring	10,X1,
47	935614	1		Luftverteiler	
48	917793	1	K1	Kugel	2,500MM
49	911315	3	K1	Kugel	3,000MM
50	935444	1		Hülse	
51	935450	1	K1	Druckfeder	0,53X 5,27 X 13,5
52	917794	1	K1	Kugel	4,500MM
53	935449	1	K1	Druckfeder	0,85X 3,5X 25,7
54	926565	1	K1	Rillenkugellager	10,X 22,X 6,
55	935611	1		Rotordeckel	
56	935609	1		Rotorzylinder	
57	916772	1		Nadelrolle	3,X9,8
58	935623	7	K1	Lamelle	L40,01 D1,7 H 9,5
59	935606	1		Rotor	
60	935621	1		Rotordeckel	
61	915832	1	K1	Rillenkugellager	17,X 30,X 7,

¹⁾Best.-Nr. 2)Anzahl 3)Teil des Motor Service Kits K1 Best.-Nr. 935653 4)Abmessungen



8.4 Impuls-Einheit





Index 1)		2) 3		Benennung	4)
65	*	1		Impuls-Einheit	
66	921623	1	K2	O-Ring	22 × 1,5
67	922645	1	K2	O-Ring	28 X1,5
68	935622	1		Ausgleichskolben	
69	916809	1	K2	O-Ring	40,X1,5
70	935652	1	K2	Hülse	
71	935962	1		HydrZylinder kpl.	
72	916772	1		Nadelrolle	3, X9,8
73	*	1		HydrRotor kpl.	
74	935631	2	K2	Druckfeder	0,36 X 2,5 X 26,2
75	935916	1		Steuerlamelle kpl.	
76	935726	2	K2	Druckfeder	0,45 X 2,8 X 48,6
77	935915	2		HydrLamelle	
78	935918	1		Steuerlamelle kpl.	
79	935612	1		Steuerscheibe	
80	917793	8	K2	Kugel	2,500MM
81	935608	1		Lagerring	
82	911315	1	K2	Kugel	3,000MM
83	919140	1	K2	Gewindestift	M4X5
84	S909126	1	K2	O-Ring	20,X2,
85	935646	1	K2	O-Ring	38,X1,5
86	902106	1	K2	Sicherungsring	33,X1,2IR
87	935633	1		Scheibe	25,0 X 31,8 X 1,0
88	921414	1	K2	Rillenkugellager	20, X 32, X 7
89	935647	1	K2	O-Ring	52,X1,5
90	935620	1		Gehäuse	
91	933818	1	K2	Sicherungsring	20,X1,2 AR
92	914433	1		Druckstift	
93	9D6481	1		Druckfeder	0,3 X 3,2 X 9,2
94	26989	1		Stopfen	
95	935651	1	K2	Sprengring	18, X1,2 AR
96	*	1	K2	Kugel	6,000
97	*	1		Hülse	
98	*	1	K2	Druckfeder	1,2 X 22, X 33,4
99	*	1		Ring	
100	*	1	K2	Sprengring	18, X1,2 AR
101	935725	1	K2	Stützring	
102	935644	1		Ring	

1)Best.-Nr.

2)Anzahl

3)Teil des Hydraulik Service Kits K2 Best.-Nr. 935654 4)Abmessungen

BestNr.		<65>	<73>	<96>	<97>	<98>	<99>	<100>
120PTHD554		935643	935910	-	_	_	_	_
120PTHDA5								
110PTHD55	0	O 935642	935963	903231	935634	935648	935649	935651
110PTHDA5								



8.5 Vorrichtungs-Bestellliste

Index		1)	Benennung
Α		928478	Öl-Befüllung kpl.
	A1	928483	Öl-Befüllung
	A2	935718	Befüllstück kpl.
В		925730	Injektionsspritze
С		938538	Montage / Demontage Motor-Einheit
	C1	933486	Auflage
	C2	933483	Halbschalenpaar
	C3	933480	Stempel
	C4	933472	Auflage 0 mm
	C5	933473	Auflage 0,02 mm
	C6	933474	Auflage 0,04 mm
	C7	933475	Auflage 0,06 mm
	C8	933489	Stempel
	C9	933476	Auflage
D		938504	Steckschlüsseleinsatz
E		933498	Montage Schaltring
F		938553	Montage Hydro-Lamellen / Steuerlamellen
	F1	938534	Hülse 120PTHD
	F2	938532	Dorn
G		933375	Schlüssel Einschaltventil

¹⁾Best.-Nr.



9 Technische Daten

9.1 Abmessungen 110/120PTHD... in mm




Abb. 9-1



9.2 Abmessungen 110/120PTHDA... in mm




Abb. 9-2

9.3 Leistungsdaten

BestNr.	-[Empfohlener Drehmomentbereich		Leerlauf- drehzahl			Luftverbrauch	
		1	Nm		10.9		m ³ /r	nin
		min.	max.	¹/min	mm	kg	Leerlauf	Pulsen
120PTHD554	1 /2"	75	120			1,70		
120PTHDA554	— 1/2		5500	M12	1,75	0,85	0,65	
110PTHD55Q	O 7/16"	110			1,70			
110PTHDA55Q	37/10		110			1,75		

Service

10 Service

HINWEIS



Senden Sie im Reparaturfall den kompletten 110/120PTHD... an Cooper Power Tools! Eine Reparatur ist nur autorisiertem Personal erlaubt. Das Öffnen des Werkzeugs bedeutet den Verlust der Gewährleistung.

11 Entsorgung

VORSICHT!



Personen- und Umweltschäden durch nicht fachgerechte Entsorgung. Die Bestandteile und Hilfsmittel einer Maschine bergen Risiken für Gesundheit und Umwelt.

- → Hilfsstoffe (Öle, Fette) beim Ablassen auffangen und fachgerecht entsorgen.
- → Maschinenteile sortenrein und fachgerecht entsorgen.
- → Bestandteile der Verpackung trennen und sortenrein entsorgen.
- → Bei der Entsorgung angemessene Schutzkleidung tragen.
- → Allgemein gültige Entsorgungsrichtlinien beachten.
- → Örtlich geltende Vorschriften beachten..

Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your ser vice requirements.

Dallas, TX Cooper Power Tools Sales & Service Center

1470 Post & Paddock Grand Prairie, TX 75050 Tel: (972) 641-9563 Fax: (972) 641-9674

Detroit, MI Cooper Power Tools Sales & Service Center

4121 North Atlantic Blvd. Auburn Hills, MI 48326 Tel: (248) 391-3700 Fax: (248) 391-6295

Houston, TX Cooper Power Tools Sales & Service Center

6550 West Sam Houston Parkway North, Suite 200 Houston, TX 77041 Tel: (713) 849-2364 Fax: (713) 849-2047

Lexington, SC **Cooper Power Tools** 670 Industrial Drive

Lexington, SC 29072 Tel: (800) 845-5629 Tel: (803) 359-1200 Fax: (803) 358-7681

Seattle, WA Cooper Power Tools Sales & Service Center 2865 152nd Ave N.E.

Redmond, WA 98052 Tel: (425) 497-0476 Fax: (425) 497-0496

York, PA Cooper Power Tools Sales & Service Center 3990 East Market Street

York, PA 17402 Tel: (717) 755-2933 Fax: (717) 757-5063

Canada Cooper Power Tools Sales & Service Center 5925 McLaughlin Road Mississauga, Ont. L5R 1B8 Canada

Tel: (905) 501-4785 Fax: (905) 501-4786

Cooper Power Tools P.O. Box 1410 Lexington, SC 29071-1410 USA

803-359-1200 Fax: 803-359-0822

Cooper Power Tools 4121 North Atlantic Blvd. Auburn Hills, MI 48326 USA Tel: (248) 391-3700 Fax: (248) 391-6295

Cooper Power Tools de México S.A. de C.V. Libramiento La Joya No. 1 Bodega No. 2 Esq. Politécnico Barrio San José

Cuautitlán, Edo de México C.P. 54870 Tel: +52-55-5899-9510 Fax: +52-55-5870-5012

Cooper Tools Industrial Ltda. Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial - Iporanga 18087-170 Sorocaba, SP

Brazil Tel: +55-15-3238-3929 Fax: +55-15-228-3260

Cooper Power Tools SAS Zone industrielle – B.P. 28 77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex

France Tel: +33-1-6443-2200 Fax: +33-1-6440-1717

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG Postfach 30 D-73461 Westhausen

Tel: +49 (0) 73 63/ 81-0 Fax: +49 (0) 73 63/ 81-222 E-Mail:

sales-de@coopertools.com

Cooper Tools Hungária Kft. Berkenyefa sor 7 H-9027 Györ

Hungary Tel: +36-96-505 300 Fax: +36-96-505 301

Cooper (China) Co., Ltd. 955 Sheng Li Road, Heqing Pudong, Shanghai China 201201 Tel: +86-21-28994176 +86-21-28994177 Fax: +86-21-51118446

www.cooperpowertools.com

Cooper Industries, Ltd. 600 Travis, Ste. 5800 Houston, TX 77002-1001 Tel: 713-209-8400 www.cooperindustries.com

